MASPRO

屋内・屋外両用 UHFアンテナ(家庭用)

UHF ANTENNAS

UHF ch.13~62

-スター内蔵 BS・110°CS混合ミキサー内蔵

地上デジタル放送を受信するための UHF全帯域用アンテナです。 屋内に設置して映りが悪いときは. 受信環境の良い屋外に設置できます。


強電界地域用

- ●電波の弱い場所では受信できません。
- ●障害物があり、見通しの悪い場所では 受信できないことがあります。
- ●地上デジタル放送を視聴するには、地上デジ タル放送用受信機が別途必要になります。
- ●スカパー! は混合できません。(TT2B)

King of Indoor

oo Ten





取扱説明書 保証書付

水平偏波用 75Ω用(F型端子)



屋外設置例 角柱に取付かない場合, 別売 のサイドベースSBM35をご使用 ください。



屋内設置例

付属品

TT2

マスト取付金具(屋外取付用) …………1個 接続ケーブル(4m) ······ 1本 (両幅にF型コネクター付) F型コネクター(4Cケーブル用)1個 防水キャップ …………1個

TT2B

電源部 ……………1台 マスト取付金具(屋外取付用) …………1個 接続ケーブル…………… 3m. 1m 各1本 (両端にF型コネクター付) F型コネクター(4Cケーブル用)………2個 防水キャップ 2個

屋内外両用

ベランダなどの屋外はもちろん、テレビの横などの 室内にも設置できます。

優れた耐候性

アンテナが樹脂製のケースに収納されていますから, 耐候性に優れています。

BS・110°CSも1本のケーブルで引き込み (TT2B)

BS・110°CS混合ミキサーを内蔵していますから, UHFとBS・110°CS信号を、1本のケーブルで室内に 引き込むことができます。

オートブースター内蔵

(TT2B)

オートブースターを内蔵していますから、ブースターが 自動的に利得を調整します。また、屋内の受信レベル 低下を改善し、マルチパス受信にも安定した性能を 発揮することができます。

異常お知らせ機能 (TT2B)

アンテナと電源部の間でショートしたり、断線したり した場合、電源部作動表示灯の色でお知らせします。

電源保護回路|(TT2B)

アンテナと電源部の間でショートしても、電源保護 回路によって,電源部を保護します。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意 | をよくお読みください。

絵表示について

この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への 危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は 次の通りです。

个警

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 $\hat{\mathbb{N}}$

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 \triangle

△ 記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為を示しています。

図の中や近くに禁止内容(左図の場合、分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に指示内容(左図の場合、ACプラグをACコンセントから抜く)が描かれています。

アンテナ取付作業 安全上のご注意

アンテナを高所や屋根に設置する場合, 技術と経験が必要で危険ですから, 必ず購入店にご相談ください。



●雷が鳴出したら、アンテナ・ケーブル、電源部・ACプラグには触れないでください。感電の原因となります。





●屋外や高所に取付けるときは、アンテナやアンテナ部品の落下などによって、人や物などに 危害や損害を与えたりすることがないように、安全な場所を選んで設置してください。



●卓上などに設置するときは、アンテナが転倒したり落下したりしても、人や物などに危害や 損害を与えたりすることがないように、安全な場所を選んで設置してください。



●アンテナ取付工事を行うときは、落下防止のため、アンテナや取付金具をヒモで固定物に結ぶなど、安全対策をしてから作業してください。



●高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策をして取付けてください。また、屋根に登ると、 思ったより高く感じられ、足場も不安定です。滑らないように、充分気をつけて作業してください。



●雨降り・強風など、天候の悪い日の屋外への取付作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなっていますから注意してください。



●台風や大雪などによって、アンテナ・取付金具・マストなどに異常があったり、ビスやボルト・ナットなどがゆるんだりしていないか、必ず点検してください。また、アンテナが破損・変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。



●腐食が進んで劣化した取付金具をそのまま使用しないでください。落下して、人や物などに損害や危害を与える原因となることがあります。アンテナや取付金具は、定期的に点検してください。



●感電防止のため、アンテナは電線(電灯線・高圧線・電話線など)からできるだけ離れた(万一、倒れても電線に触れない)場所に設置してください。



●アンテナの取付け・支線張りなどの作業は、必ず2人以上で行なってください。



●テレビやチューナーからの75Ωケーブルをアンテナへ接続するときは、テレビやチューナーのAC プラグをACコンセントから抜いて作業を行なってください。ACプラグをACコンセントに接続した ままケーブルの接続作業をすると、使用しているテレビによっては、感電の原因となることが あります。



●AC100V以外の電源電圧で使用しないで ください。火災・感電の原因となります。



ます。

▶ACコードを傷つけたり,加工したり,無理に曲げたり, ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくだ さい。また、重いものを載せたり、熱器具に近付けたり しないでください。ACコードが破損して、火災・感電 の原因となります。ACコードが傷んだら(芯線の露出, 断線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。




●万一、電源部の内部に、異物や水が入った場合、 電源部のACプラグをACコンセントから抜いて販売店 にご連絡ください。そのまま使用すると, 火災・感電の原因となります。特にお子様の

いるご家庭ではご注意ください。

●電源部を,風呂場・シャワー室などで使用

しないでください。火災・感電の原因となり

●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの 販売店に修理をご依頼ください。お客様に よる修理は危険ですから、絶対におやめ




- ●万一、電源部を落としたり、ケース・カバーを破損 したりした場合、電源部のACプラグをACコンセント から抜いて販売店にご連絡ください。その まま使用すると、火災・感電の原因となり ます。
- ●お買上げになったアンテナ部と電源部は、必ずセット でご使用ください。他の機器または他メーカーのものと 組合わせて使用しないでください。火災の 原因となります。

- ●電源部のカバーを外したり、改造したりしないでくだ さい。また、電源部の内部には触れないでください。 火災・感電の原因となります。内部の 点検・調整・修理は必ず販売店にご依頼 ください。
- ●電源部は風通しの悪い場所に置かないでください。 風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因 となります。次のような使い方はしないでください。
 - ・押入・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところ に押込む。
 - ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん・布団の 上に置く。
 - ・録画機器など発熱する他の機器と重ねて 設置する。
- ●電源部に水をかけたり、濡らしたりしないようにして ください。電源部の上に水や薬品の入った容器を 置かないでください。水や薬品が中に入った場合, 火災・感電の原因となります。ペットなどの動物が, 電源部の上に乗らないようにご注意くださ い。尿や糞が中に入った場合、火災・感電 の原因となります。

注意

●電源部は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器 の近くなど、油煙や湯気などが当たるような 場所に置かないでください。火災・感電の 原因となることがあります。



- しっかりと取付けてください。
- ●電源部は,温室やサンルームなどの,高温で 湿度の高い所に置かないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。
- ●ACプラグをACコンセントから抜くときは、ACコード を引っ張らないでください。ACコードが 傷つき、火災・感電の原因となることがあり ます。必ずACプラグを持って抜いてください。
- ▶雷の発生が予想されるときは,前もって,ACプラグ をACコンセントから抜いてください。落雷に よって、火災の原因となることがあります。

●濡れた手で、ACプラグを抜差ししないでく ださい。感電の原因となることがあります。



●電源部を移動させる場合、必ずACプラグを ACコンセントから抜いてください。ACコード が傷つき、火災・感電の原因となることがあり ます。



●お手入れは,安全のため必ずACプラグを ACコンセントから抜いて行なってください。 感電の原因となることがあります。



●旅行などで長期間、使用しないときは、安全の ため必ずACプラグをACコンセントから抜いて ください。火災の原因となることがあります。



- ●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと 差込んでください。すき間があるとゴミがたまり, 火災の原因となることがあります。また, ACプラグは定期的にACコンセントから抜いて 掃除してください。
- ▶ACコードは,結んだり束ねたりしたままで 使用しないでください。発熱して、火災の 原因となることがあります。




アンテナの設置例

屋内設置


TT2Bの受信例

電波が到来する窓際の卓上に設置して ください。床に直接置くより良好に受信 できます。



屋外設置 TT2Bの受信例


- スタンドを取外し、付属のマスト取付金具を取付けて設置 します。
- \bullet 75 Ω ケーブルは,エアコン配管用の孔,または,別売の窓用のすき間用接続ケーブル**STC5-P**を使って,室内に引き込みます。



接続例


- ●UHFアンテナTT2に、電源部はありません。
- ●UHFアンテナ**TT2**は、BS・110°CSアンテナおよびスカパー!用CSアンテナと混合できません。

屋内設置 TT2Bで地上デジタル放送(UHF)のみ受信する場合



屋外設置

▼TT2BでBS・110°CSアンテナと混合して受信する場合(スカパー!用CSアンテナと混合できません)



アンテナの取付け

地上デジタル放送のすべてのチャンネルが 映る場所なら、どこに取付けてもOKです。

ご注意

性能が劣化するため、アンテナの表面に 市販の反射テープなどを張付けないで ください。

屋内設置


金属製の台など電波を反射する所に置くと、性能が劣化することがあります。木製や樹脂製の台の上に置いてください。

屋外設置

アンテナからスタンドを取外し、付属の**マスト取付金具**を取付け、ベランダなどに設置します。


① スタンドの取外し

固定ノブを取外して、スタンドを取外します。




② マスト・角柱への取付け

- 付属のマスト取付金具に固定ノブを付換え、アンテナを取付けて、固定ノブをしっかりと締付けます。
- ●蝶ナットをゆるめ、アンテナをマスト・角柱に取付けてから、蝶ナットをしっかりと締付けてください。蝶ナットをペンチなどの工具で強く締付けると、変形することがありますから、注意してください。



角柱の場合


アンテナの方向は,固定ノブを ゆるめて調整してください。



F型コネクターの取付けと接続


付属のF型コネクターは、4Cケーブル用です。 75Ω ケーブルは、4Cケーブルをお使いください。 (5Cケーブルを使用するときは、別売の5Cケーブル用F型コネクターをお使いください)


①屋外に設置するとき、ケーブルは、 防水キャップに通してから加工 してください。



②プラグの取付け


- 1. かしめ用リングをケーブルに通してください。
- 2. あみ線 (編組)を折返してください。
- 3. プラグの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔 の巻付けられている方向にプラグを回しながら. ていねいに押し込んでください。






③かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように、プラグの根元で しっかりと圧着してください。



(4)アンテナの F 型コネクターに接続



になります。

TT2B用電源部(WP6T)の取付け (TT2に電源部は付属していません)

据置き

縦置き用スタンドを使用します。

縦置き用スタンド


①縦置き用スタンドを「カチッ |とロックするまで 90°回転します。



②縦置きにします。

板壁面

ドライバーで、電源部に収納されている壁面取付用木ネジを板壁面に



横置き

縦置き用スタンドを使用しない で横置きにできます。



ご注意

- ●電源部をAMラジオの近くに 置くと、ラジオに雑音が入る ことがあります。できるだけ. ラジオと電源部を離してお使い ください。
- ●電源部は、温度が上昇しない ように、風通しのよい場所に 設置してください。また,長期 間,ご使用にならないときは、 ACプラグをACコンセントから 抜いてください。

- ●ACプラグをACコンセントに差込んだときに、電源部が正常に作動しているか、電源部作動表示灯の色で確認できます。
- ●電源部作動表示灯が「緑」以外のときは、ACプラグをACコンセントから抜いて、原因を取除き、再度、ACコン セントに差込んでください。



電源部作動表示灯	原因	処置
緑 (正常)		
赤(過電流)	出力電流が規格値 (0.6A)を超えている。	アンテナ、BS・110°CSアンテナ以外に、電源が供給されている機器が接続されて、過電流になっていないか確認してください。
橙 (断線)	アンテナに電源が 供給されていない。	●アンテナの出力端子と電源部の入力端子が接続されていない。●F型コネクターの芯線が短くないか確認してください。●アンテナと電源部の間でケーブルが断線していないか確認してください。
無灯 (ショート)	アンテナに電源が供給されていない。	●F型コネクターの芯線にあみ線(銅編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。●アンテナと電源部の間でケーブルがショートしていないか確認してください。

アンテナの方向調整

- ① 初めて地上デジタル放送を受信する場合、アンテナを 送信塔の方向へおおよそ向けてから、地上デジタル チューナーまたはテレビの「チャンネルスキャン (サーチ)」を行なって、受信チャンネルの設定を します。
- ②地上デジタルチューナーまたはテレビの「受信レベル (アンテナレベル)」の値が最大になるように、アンテナ を左右に回転させてアンテナの向きを調整してください。

ご注意

- ●アンテナの近くで人が動くと,画像が乱れること があります。
- ●電波の弱い場所では、受信できません。また、 強電界地域でも建物の構造や設置場所によって は、受信できないことがあります。

きれいな画像が見られないときは

症状	原因	処置
	ケーブル・コネクターの 取付け・接続方法が 間違っている。	ケーブルが、それぞれの端子に正しく接続してあることを確認して ください。
	信号が来ていない。	各ケーブルが,断線またはショートしていないか確認してください。
画像が出ない (#5#交信できません) 地上デジタル放送 メッセージは、一例です。	電源が供給されていない。 (TT2B)	●電源部作動表示灯は「緑」に点灯していますか。 「アンテナの入・出力端子または電源部の入力端子がショートしていると電源保護回路が作動して、電源部作動表示灯が消えます。 ACプラグをACコンセントから抜いて、原因を取除き、再度ACコンセントに差してください。 ●アンテナの出力端子に、DC15Vが供給されているか確認してください。 「アンテナの出力端子に接続するケーブルのF型コネクターにテスターを接続して確認できます。 ●F型コネクターの芯線が短かったり、芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れたりしていないか確認してください。 ●各ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。
画像にモザイク状の	受信レベルが低い。	症状が消えるように、アンテナの方向を調整してください。
ノイズが出ている	受信レベルが高い。	症状が消えるように、アンテナの方向をずらして受信レベルを下げ てください。
地上デジタル放送	特定が困難です。この	不足の判別方法 (TT2B)

アンテナ

MASPRO

項目 Items	TT2	TT2B	
受信チャンネル Reception Channels	ch.13~62		
アンテナ利得(感度) Antenna Gain	5~7dB		
総合利得 Total Gain		32~37dB (アンテナ利得+ブースター利得)	
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	1.1~2.2	1~2.2	
前後比 Front to Back Ratio	3~10dB		
半值角度 Half Power Beam Width	88~98°		
BS・CS混合損失 Mixing Loss of Satellite Signal		2.5dB以下(1032~2655MHz)	
インピーダンス Impedance	75Ω(F型コネクター)		
使用温度範囲 Temperature Range	⊕20~⊕40°C		
適合マスト径 Adaptable Mast Diameter	円柱: φ 22~49mm 角柱:25×25~45×45mm		
外観寸法 (スタンド含む) Dimensions	645(H)×φ160mm [アンテナ本体 616(H)×111(W)×90(D)mm]		
質量(重量) (スタンド含む) Weight	約1,510g	約1,530g	


TT2B用電源部(WP6T)

MASPRO

項目 Items	規格
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50.60Hz
消費電力 Power Consumption	3.4W (BS・110°CSアンテナ給電時:8.2W)
出力電圧(電流) Output Voltage / Current	DC15V(最大 0.6A)
入• 出力インピーダンス Input / Output Impedance	75Ω (F型コネクター)
挿入損失 Insertion Loss	2 dB以下(76~1336MHz) 2.5dB以下(1336~2655MHz)
使用温度範囲 Temperature Range	0~ ⊕40℃
外観寸法 Dimensions	120(H)×36(W) ※×100(D) mm
質量(重量) Weight	約250g

[※]縦置き用スタンド幅51mm

- ●すべてのグラフは、マスプロ独自の全自動アンテナ測定装置が描いた実測値の一例です。
- ●TT2に総合利得(アンテナ利得十ブースター利得)はありません。



マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。保証します。

MASPRO 指向性 Q40 ⊙30 ⊙20 ⊙10° 20 30. 30 半值角度 ⊕10dB ⊝20dB ch.38 半值角度 90

UHFアンテナ保証書 無料修理規定 お客様ご住所 吸説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で, 保証期間中に故障した場合, 買上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示のうえ, 修理をご依頼ください。 料修理させていただきます。 次のような場合、保証期間中でも有料修理になりますから ・本書のご提示がない場合。 ・不当な修理や改造による故障および損傷。 ★お客様お名前 お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などに 本書に,お客様お名前,お買上げ日,販売店名の記入 のない場合,または,販売店の発行した,お買上げ日, よる故障および損傷。 様 販売店名を確認できる証明書(**領収書**など)のない場合。 他の機器などにより誘発する故障および損傷。 本書の字句を書換えられた場合。 火災, 地震, 風水害, 落雷, その他の天災地変, 公害 - 般家庭用以外(例えば業務用や車両・船舶への ★保証期間(販売店記入欄) 搭載など)に使用されたときの故障および損傷。 火火、地震、風小吉、海川、(かし)ハイルシュニュ 塩害、ガス害、異常電圧などによる故障および損傷。 ご使用上の誤りによる故障および損傷。 お買上げ日 設置工事,施工の不備によって生じた故障および 損傷。 ★販売店名・住所(販売店記入欄) 本書は日本国内に限り有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 本書に明示した期間もよび条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。 マススロ電工株式会社=

★印の欄にご記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名 を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります。 本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 営業推進部 TEL名古屋(052)802-2244

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

(059) 234-0261

(058) 275-0805

(0532)33-1500

(054) 283-2220

前

津

さいたま

橋

崪 阜

豊

静 出

フスプロ電エ

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談



固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP:PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

(支店·営業所)

北九州

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)551-1711 沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮崎 (0985) 25-3877 能 本 (096)381-7626 長 祉 (095)864-6001

(093)941-4026

下 関 (083) 255-1130 島(支)(082)230-2351 広 松 (0852)21-5341 出 Ш (086) 252-5800 (089) 973-5656 高 知 (088) 882-0991 高

(087) 865-3666 阪(支)(06)6635-2222 路戸 (079)234-6669 (078)231-6111

名古屋(支)(052)802-2233

加

神

京 都

(075)646-3800 海(工)(052)804-6262 松 本 (0263) 57-4625 福 <u>;</u> (0776)23-8153 金 沢 (076) 249-5301 関 東(工)(03)3499-5631 京(支)(03)3409-5505 潟 (025)287-3155 東 新 横

浜 (045) 784-1422 八王子 (042) 637-1699 (043) 232-5335

(048) 663-8000

宇都宮 (028) 636-1210 台(支)(022)786-5060 那 TH (024) 952-0095 (019)641-1500 田 (018)862-7523 (017)742-4227 (011)782-0711 路 (0154) 23-8466

(029) 248-3870

秋 青札 金川 旭 (0166) 25-3111

(シ):システム営業グル・ (工): 工事グループ

(8)

FEB., 2012

持込修理